

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I PIELEGNACJI PODŁÓG DREWNIANYCH ABARO OLD COLLECTION

Informacje ogólne

Powierzchnie podłóg Abaro **Old Collection** pokryte systemem olejo - wosków charakteryzują się dużą odpornością na zabrudzenia bieżące (zabrudzenia od obuwia, zaplamienia i inne), uszkodzenia mechaniczne oraz przetarcia. Nasze powłoki, to zaawansowana technologicznie mieszanina naturalnych składników i wosków pochodzenia roślinnego. Pigmenty wykorzystane w produktach koloryzujących mają zastosowanie również w przemyśle spożywczym, co oznacza, że są w pełni naturalne, bezpieczne w użytkowaniu i ekologiczne. Największym zagrożeniem dla powłok jest piasek pod obciążeniem ludzkiego ciała, ponieważ zewnętrzna powłoka jest bardzo twarda i przez to, jak każda podłoga drewniana, podlega zarysowaniom. Dlatego też pielęgnacja powierzchni ma kluczowe znaczenie w użytkowaniu i zachowaniu jej w należytej kondycji. Pielęgnując uzupełniamy powłoki twardych wosków, które przy powierzchniach podlegają wycieraniu. Podłogi pokryte tym systemem są bardzo trwałe, a system pielęgnacji jest kompletny, łatwy i szybki w aplikacji.

Zalecenia pielęgnacji bieżącej i okresowej:

1. Po zamontowaniu podłogi drewnianej Abaro old collecton przez przynajmniej 7 dni nie myj jej na mokro oraz nie przykrywaj dywanem czy folią polietylenową (w razie konieczności przykryj teksturą falistą).
2. Do codziennego mycia używaj środka o nazwie Floorservice Parkettreiniger wg. zaleceń karty aplikacji. Podłogę zawsze należy myć wilgotnym ale nieociekającym mopem (nadmiar wilgoci wytrzyj suchą szmatką).
3. Pielęgnację okresową, w celu odświeżenia powłoki zabezpieczającej wykonaj środkiem o nazwie Floorservice Pflegeöl (naturalny, biały, antyczny biały) wg. karty aplikacji umieszczonej na opakowaniu.
4. W przypadku widocznych i znacznych przetarć warstwy zabezpieczającej konserwację gruntowną wykonaj środkiem Floorservice Hartwachsöl wg. karty aplikacji umieszczonej na opakowaniu.
5. Chodzić po powierzchni możesz już następnego dnia od naniesienia powłok konserwujących, ale pamiętaj, aby nie użytkować ich zbyt intensywnie (np. przesuwanie mebli lub chodzenie w twardym obuwiu). Pełne utwardzenie następuje w ciągu 10 dni.
6. Zabezpiecz meble systemem podkładek filcowych, a pod fotele z kółkami zastosuj specjalistyczne maty ochronne.
7. Zastosuj system zbierania brudu (wycieraczki przed wejściem i po wejściu do obiektu, domu czy mieszkania). Prawdłowo zaprojektowany system wycieraczek powinien zawierać 3 strefy czyszczenia: zgrubną, pośrednią i osuszającą. W użytku publicznym system zbierania brudu powinien wynosić minimum 2,5 metra bieżącego ciągu czyszczącego.
8. Usuwać zawsze na bieżąco piasek i kurz z powierzchni (odkurzacz, ściereczka, mop).
9. Oddziel gumowe elementy wyposażenia domu lub przedmioty od powłok (powłoki mogą reagować z gumą).
10. Wszelkie widoczne uszkodzenia to nic innego jak zarysowania powierzchni powłok twardego wosku, które należy likwidować poprzez aplikację Floorservice Parkettreiniger lub Floorservice Pflegeöl (wg. karty aplikacji). W użytku domowym czynność tą należy wykonać kilka razy w roku (w przypadku widocznych uszkodzeń ścieżek komunikacyjnych) W użytku publicznym należy stosować ten produkt minimum 1 raz w tygodniu (pielęgnacja ta może być wykonana przez użytkownika lub firmę parkieciarską)
11. W czasie wykonywania innych prac remontowych zabezpiecz podłogę przed zniszczeniem (np. teksturą falistą)
12. Głębokie uszkodzenia powłok olejo-woskowych należy zeszlifować delikatnie papierem o granulacji 120, a w przypadku podłóg szcztokowanych przeszlifować papierem ściernym o granulacji 120 i wyszczotkować szczotką z metalowym lub winylowym włosiem, a następnie odpylić i nanieść (np. szmatką) adekwatny do zastosowanego twardego wosku Floorservice Hartwachsöl (lub kolorowy w przypadku podłóg barwionych) we właściwej ilości powłok.
13. Pomieszczenia w których użytkowana będzie podłoga należy wyposażyć w: termometr pokojowy, wilgotnościomierz, nawilżacz powietrza. Regularnie przewietrzaj pomieszczenia (nie dotyczy okresu zimowego) i utrzymywaj wilgotność względną powietrza na stałym poziomie 45 - 65 % a temperaturę powietrza w zakresie 18-24 st. C. W okresie zimowym - **grzewczym bezwzględnie stosować nawilżacze powietrza** w celu utrzymania wymaganej wilgotności względnej, jest to warunkiem gwarancji.