

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I PIELĘGNACJI PODŁÓG DREWNIANYCH ABARO KOLEKCJA LAKIEROWANA

### *Informacje ogólne*

Powierzchnie podłóg Abaro pokryte systemem lakierów charakteryzują się dużą odpornością na zabrudzenia bieżące (zabrudzenia od obuwia, zaplamienia i inne), uszkodzenia mechaniczne oraz przetarcia. Komponenty wykorzystane w produktach kolorujących oraz nawierzchniowych mają zastosowanie również w przemyśle spożywczym, co oznacza, że są w pełni naturalne, bezpieczne w użytkowaniu i ekologiczne. Największym zagrożeniem dla powłok jest piasek pod obciążeniem ludzkiego ciała, ponieważ zewnętrzna powłoka jest bardzo twarda i przez to, jak każda podłoga drewniana, podlega zarysowaniom. Dlatego też pielęgnacja powierzchni ma kluczowe znaczenie w użytkowaniu i zachowaniu jej w należytej kondycji. Pielęgnując uzupełniamy powłoki, które przy użytkowanych powierzchniach podlegają wycieraniu. Podłogi pokryte tym systemem są bardzo trwałe, a system pielęgnacji jest kompletny, łatwy i szybki w aplikacji.

### *Zalecenia pielęgnacji bieżącej i okresowej:*

1. Po zamontowaniu podłogi drewnianej Abaro przez przynajmniej 7 dni nie myj jej na mokro oraz nie przykrywaj dywanem czy folią polietylenową (w razie konieczności przykryj teksturą falistą).
2. Do codziennego mycia podłóg lakierowanych używaj środka o nazwie Saicoss Ecoline Wash Care o nr. katalogowym 8101 Eco wg. zaleceń karty aplikacji. Podłogę zawsze należy myć wilgotnym ale nieociekającym mopem ( nadmiar wilgoci wytrzyj suchą szmatką).
3. Pielęgnację okresową w celu odświeżenia powłoki lakierowanej, uzupełnienia mikro rys oraz zabezpieczenia mikrofobowego wykonaj środkiem o nazwie Saicoss Ecoline Refresher o nr. katalogowym 8106 Eco wg. karty aplikacji umieszczonej na opakowaniu. Pamiętaj, aby przed wykonaniem pielęgnacji wyczyścić dokładnie powierzchnie, do tego celu użyj środka Saicoss Magic Cleaner o nr. katalogowym 8125 lub 8126 wg. karty aplikacji.
4. W przypadku widocznych i znacznych uszkodzeń warstwy wierzchniej konserwację gruntowną wykonaj środkiem Saicoss Ecoline MultiTop o nr. katalogowym 8152 Eco lub 8153 Eco wg. karty aplikacji umieszczonej na opakowaniu. Pamiętaj, aby przed wykonaniem pielęgnacji wyczyścić dokładnie powierzchnie, do tego celu użyj środka Saicoss Magic Cleaner o nr. katalogowym 8125 Eco lub 8126 Eco wg. karty aplikacji.
5. Chodzić po powierzchni możesz już następnego dnia od naniesienia powłok konserwujących, ale pamiętaj, aby nie użytkować ich zbyt intensywnie (np. przesuwanie mebli lub chodzenie w twardym obuwiu). Pełne utwardzenie następuje w ciągu 10 dni.

6. Zabezpiecz meble systemem podkładek filcowych, a pod fotele z kółkami zastosuj specjalistyczne maty ochronne.

7. Zastosuj system zbierania brudu ( wycieraczki przed wejściem i po wejściu do obiektu, domu czy mieszkania ). Prawdłowo zaprojektowany system wycieraczek powinien zawierać 3 strefy czyszczenia: zgrubną, pośrednią i osuszającą. W użytku publicznym system zbierania brudu powinien wynosić minimum 2,5 metra bieżącego ciągu czyszczącego.

8. Usuwać zawsze na bieżąco piasek i kurz z powierzchni (odkurzacz, ściereczka, mop ).

9. Oddziel gumowe elementy wyposażenia domu lub przedmioty od powłok (powłoki mogą reagować z gumą).

10. Miejscowe intensywne zabrudzenia usuwaj Środkiem do Pielęgnacji i Czyszczenia Saicoss Magic Cleaner o nr. katalogowym 8125 Eco lub 8126 Eco wg. karty aplikacji.

11. Wszelkie widoczne uszkodzenia to nic innego jak zarysowania powierzchni powłoki lakierowanej, które należy likwidować poprzez nanoszenie środka Saicoss Ecoline Refresher o nr. katalogowym 8106 Eco wg. karty aplikacji umieszczonej na opakowaniu. W użytku domowym czynność tą należy wykonać minimum raz na pół roku ( w przypadku widocznych uszkodzeń ścieżek komunikacyjnych ) W użytku publicznym należy stosować ten produkt minimum 1 raz w tygodniu (pielęgnacja ta może być wykonana przez użytkownika lub firmę parkieciarską)

12. W czasie wykonywania innych prac remontowych zabezpiecz podłogę przed zniszczeniem (np. teksturą falistą)

13. Znaczne uszkodzenia powłoki lakierowanej należy pokryć środkiem Saicoss Ecoline MultiTop o nr. katalogowym 8152 Eco lub 8153 Eco wg. karty aplikacji umieszczonej na opakowaniu. Pamiętaj, aby przed wykonaniem pielęgnacji wyczyścić dokładnie powierzchnie, do tego celu użyj środka Saicoss Magic Cleaner o nr. katalogowym 8125 Eco lub 8126 Eco wg. karty aplikacji

14. Pomieszczenia w których użytkowana będzie podłoga należy wyposażyć w: termometr pokojowy, wilgotnościomierz, nawilżacz powietrza. Regularnie przewietrzaj pomieszczenia (nie dotyczy okresu zimowego) i utrzymuj wilgotność względną powietrza na stałym poziomie 45 - 65 % a temperaturę powietrza w zakresie 18-24 st. C. W okresie zimowym - **grzewczym bezwzględnie stosować nawilżacze powietrza** w celu utrzymania wymaganej wilgotności względnej, jest to warunkiem gwarancji.